

# B R Y D G E 12.3

## User Manual Manuel Utilisateur




**Wireless Keyboard for Microsoft Surface® Pro 6, 5 and 4**  
**Clavier sans fil pour Microsoft Surface® Pro 6, 5 et 4**

## 1 INSERT/REMOVE INSÉRER / RETIRER



Place your Brydge on a flat surface, rotate the hinges upright to 90° and insert your Surface into the hinges with the home button on the right

Placez votre Brydge sur une surface plane, faites pivoter les charnières à 90° et insérez votre Surface dans les charnières avec le bouton d'accueil à droite.




Lift your Surface to test the hinge grip. Your iPad and Brydge should be held firmly together

Soulevez votre Surface pour tester le grip de la charnière. Votre iPad et Brydge doivent être maintenus fermement ensemble



If the Surface is loose, remove and give the hinges a gentle squeeze. Repeat this process until your Surface is held firmly

Si la Surface est lâche, retirez-le et exercez une légère pression sur les charnières. Répétez cette procédure jusqu'à ce que votre Surface soit maintenu fermement



To remove, hold your Surface and pull straight up, with one hand firmly holding your Brydge against a hard surface

Pour l'enlever, tenez votre Surface et tirez droit, d'une main tenant votre Brydge contre une surface dure

## 2 POWER PUISSANCE



To manually power on, press and hold Fn + Delete keys  
The light will turn green for three seconds to indicate power

NOTE: Once paired, your Brydge will automatically wake upon opening the Surface. The Delete key will turn green for three seconds to let you know your Brydge is awake

Pour allumer manuellement, maintenez les touches Fn + Suppr enfoncées  
Le voyant deviendra vert pendant trois secondes pour indiquer la mise sous tension

REMARQUE: Une fois jumelé, votre Brydge se réveille automatiquement lors de l'ouverture de la surface. La touche Suppr devient verte pendant trois secondes pour vous informer que votre Brydge est réveillé.



To manually power off, press and hold Fn + Delete keys for three seconds. The light will turn red momentarily to indicate it's powered off

NOTE: To conserve battery, your Brydge will enter sleep mode after 20 minutes of non-use. Press any key to turn back on. Your Brydge will enter sleep mode when both devices are closed like a laptop

Pour éteindre manuellement, maintenez les touches Fn + Suppr enfoncées pendant trois secondes. Le voyant s'allume momentanément en rouge pour indiquer qu'il est éteint

REMARQUE: pour économiser la batterie, votre Brydge passera en mode veille après 20 minutes de non-utilisation. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le rallumer. Votre Brydge entrera en mode veille lorsque les deux appareils seront fermés comme un ordinateur portable.

## 3 PAIR PAIRE



To pair, press and hold the Bluetooth key for three seconds.  
The Delete key light will flash blue confirming your Brydge is in pairing mode

NOTE: If pairing takes longer than one minute, the blue light will stop flashing and you will need to press the Bluetooth button again

Pour coupler, maintenez la touche Bluetooth enfoncée pendant trois secondes.  
Le voyant de la touche Supprimer clignotera en bleu pour confirmer que votre Brydge est en mode de couplage.

REMARQUE: Si la liaison prend plus d'une minute, le voyant bleu cesse de clignoter et vous devez appuyer sur le bouton Bluetooth

- 1) Select Windows icon (start menu)  
Sélectionnez l'icône Windows (menu de démarrage)
- 2) Select 'Settings'  
Sélectionnez "Paramètres"
- 3) Select 'Devices'  
Sélectionnez "Périphériques"
- 4) Select 'Bluetooth'  
Sélectionnez "Bluetooth"
- 5) Confirm Bluetooth is on  
Confirmer que Bluetooth est activé
- 6) Select 'Brydge 12.3', then 'pair'  
Sélectionnez "Brydge 12.3", puis "paire"
- 7) Enter the on-screen passcode and press enter  
Entrez le code d'accès à l'écran et appuyez sur Entrée.

## CHARGE



To check battery life, press the battery key. The Delete key will flash three times:


Green/Vert = 75-100%  
Yellow/Juane = 25-74%  
Red/Rouge = 10-24%

Pour vérifier la durée de vie de la batterie, appuyez sur la touche de la batterie. La touche Supprimer clignotera trois fois:



When battery is 9% or lower, backlit keys will be disabled and light will flash continuously

Lorsque la batterie est égale ou inférieure à 9%, les touches rétroéclairées sont désactivées et le témoin reste allumé.



Insert the supplied Micro-USB cable

Insérez le câble Micr-USB fourni



Charging is confirmed by a solid red light on the Delete key. Your Brydge is fully charged when the light turns off

NOTE: Charging can take up to three hours

La charge est confirmée par un voyant rouge fixe sur la touche Suppr. Votre Brydge est complètement chargé lorsque la lumière s'éteint

REMARQUE:  
la charge peut durer jusqu'à trois heures

## TRACKPAD FUNCTIONALITY

### FONCTIONNALITÉ DU TRACKPAD



**Zoom In**  
Agrandir



**Zoom Out**  
Dézoomer



**Open Apps**  
Applications Ouvertes

Three fingers up  
Trois doigts vers le haut



**Desktop**  
Bureau

Three fingers down  
Trois doigts vers le bas



**Cortana**  
Cortana

Three finger tap  
Robinet à trois doigts

- Right click on right side of trackpad  
• Clic droit sur le côté droit du trackpad
- Left click on left side of trackpad  
• Clic gauche sur le côté gauche du trackpad

NOTE: Any motion or click on the trackpad will wake up your Brydge from sleep mode  
REMARQUE: Tout mouvement ou clic sur le trackpad réveillera votre Brydge du mode veille

## KEYBOARD SHORTCUTS

**Help**  
F1

**Copy**  
Ctrl + C

**Page Down**  
Fn + Down Arrow

**Start**  
Ctrl + Esc

**Paste**  
Ctrl + V

**Home**  
Fn + Left Arrow

**Task View**  
Alt + Tab

**Underline**  
Ctrl + U

**End**  
Fn + Right Arrow

**Undo**  
Ctrl + Z

**Italic**  
Ctrl + I

**Fn Key Swap**  
Fn + Caps  
(F1 - F12 Swap)

**Cut**  
Ctrl + X

**Page Up**  
Fn + Up Arrow

**Language Switch**  
Win + Spacebar  
(Spacebar allows you to toggle through available languages)

## Touchpad Disable/Enable

Fn + Alt  
Hold Fn and tap Alt to disable  
Hold Fn and tap Alt again to enable

**Switch to Windows 8**  
Fn + W + 8 (LED turn green)

**Switch to Windows 10**  
Fn + W + 0 (LED turns blue)

**Backlit Keys**  
Fn + Ctrl  
(Press 1-3 times for backlit levels, 4 times off)

**Scroll Direction**  
Fn + T  
(Scroll Up: LED turns blue)  
(Scroll Down: LED turns green)

## RACCOURCIS CLAVIER

**Aidez-moi**  
F1

**Copie**  
Ctrl + C

**Bas de page**  
Fn + Flèche Bas

**Début**  
Ctrl + Echap

**Coller**  
Ctrl + V

**Accueil**  
Fn + flèche gauche

**Vue des tâches**  
Alt + Tab

**Souligner**  
Ctrl + U

**Fin**  
Fn + Flèche Droite

**annuler**  
Ctrl + Z

**Italique**  
Ctrl + I

**Échange de clés Fn**  
Fn + Casquettes  
(Échange F1 - F12)

**Couper**  
Ctrl + X

**Page en haut**  
Fn + Flèche vers le haut

**Changement de langue**  
Win + barre d'espace  
(La barre d'espace vous permet de basculer dans les langues disponibles)

## Pavé tactile Désactiver / Activer



Fn + Alt  
Maintenez Fn et appuyez sur Alt pour désactiver  
Maintenez Fn et appuyez à nouveau sur Alt pour activer

**Basculer vers Windows 8**  
Fn + W + 8 (la LED passe au vert)

**Basculer vers Windows 10**  
Fn + W + 0 (la LED devient bleue)

**Touches rétro-éclairées**  
Fn + Ctrl (Appuyez 1 à 3 fois pour les niveaux rétro-éclairés, 4 fois hors)

**Direction de défilement**  
Fn + T (Défilement vers le haut: le voyant devient bleu)  
(Défilement vers le bas: le voyant devient vert)



Have a question? Avoir une question?  
 Contact Brydge directly at [support@brydge.com](mailto:support@brydge.com)

Find more information at [www.brydge.com/pages/product-instruction-manuals](http://www.brydge.com/pages/product-instruction-manuals)  
 Plus d'informations sur [www.brydge.com/pages/product-instruction-manuals](http://www.brydge.com/pages/product-instruction-manuals)